

Robe Avec Empiècement - Patron de couture #4422

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm; marge de
couture pour l'ourlet de la robe - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce
5. Empiècement avant - 1 pièce
6. Parementure devant centrale - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre des pinces à la taille sur le dos supérieur et inférieur. Repassez le côté intérieur vers le centre. Coudre les dos supérieurs aux dos inférieurs. Surjeter et repasser vers le bas
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une fermeture éclair.
3. Coudre des pinces à la taille sur le devant inférieur. Repassez le côté intérieur vers le centre.
4. Plier l'empiècement en deux dans le sens de la largeur à l'endroit et repasser.
5. Faire et fauiler les plis sur les fronts supérieurs. Épingler les parementures devant centrales aux devants supérieurs et coudre les bords centraux. Replier les parementures centrales sur l'envers, pin fronts onto inset and fix along outer edge of buttonstand. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale avec empiècement.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le bas.
7. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords centraux et le bord extérieur de la parementure. Coudre la parementure sur la parmenture centrale du devant. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner la parementure à l'endroit, redresser et repasser. Cousez l'emmanchure en deux étapes: cousez d'abord le dos, ensuite le devant. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez le vêtement à l'endroit, repasser. Bâtir la parementure sur le vêtement le long du surplus de couture sur les bords latéraux. Coudre à la main la parementure au ruban de la fermeture éclair.
9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

