

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: косая бейка контрастного цвета (примерная длина указана на лекале полочки и задней части рукава); 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки левая - 1 деталь
4. Боковая часть полочки правая - 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 1 деталь
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали

Из контрастной ткани:

1. Бант - 1 деталь



2. Перемычка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски заутюжить к середине и обметать.
2. Стачать правый рельефный срез полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Окантовать нижний срез изделия до метки на рельефном срезе полочки. Стачать левый рельефный срез полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Окантовать срез горловины. Цельнокроеную планку на спинке заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть срез на 1 см внутрь и настрочить.
6. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить и обметать. Окантовать нижний срез рукава. Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по верхнему срезу. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
7. На правой планке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.
8. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов стачивания посередине детали, короткие стороны обметать. Сложить деталь банта вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Подрезать припуски и вывернуть на лицевую сторону. Зашить отверстие потайными стежками. Сформировать бант, обогнуть его перемычкой и настрочить на блузку согласно эскизу технического рисунка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

