

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 3. 0 см, низа волана – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Кокетка спинки - 2 детали



2. Кокетка полочки – 2 деталь

3. Рукав - 2 детали

4. Волан рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от метки молнии до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настроить. Припуски шлицы заутюжить к середине и настроить по верху машинной строчкой. Втачать застежку молнию.

3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх, обметать.

4. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх, обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. прикрепить обтачку к тесьме застежки–молнии и к плечевым швам.

7. Стачать срез волана, припуски разутюжить и обметать. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Притачать волан к рукаву, припуски заутюжить на рукав и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Нижний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

