

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 4 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Рукав — 2 детали



Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**Описание работы:**

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на спинку, обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на полочку, обметать.
3. Притачать внешнюю обтачку горловины спинки к спинке, припуски рассечь и заутюжить на обтачку. Притачать внешнюю обтачку горловины полочки к полочке, припуски рассечь и заутюжить на обтачку.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 15 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли примерно 4 см.
7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и средние срезы, вставляя руликовые петли. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Нижний срез внутренней обтачки подвернуть и настрочить в шов притачивания внешней обтачки. Пришить пуговицы.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Нижний срез изделия подогнуть на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

