

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; ткань контрастного цвета для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3.0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Пата — 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Вставка полочки - 1 деталь



2. Манжета — 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки.

Описание работы:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые и плечевые выточки на спинке. Глубины заутюжить к середине. Стачать нагрудные выточки на полочке, глубины заутюжить вверх.
3. Нижний срез вставки полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Притачать вставку полочки к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Сложить детали полочки лицевыми сторонами внутрь, совместить по линиям середины, отгибая вставку, и стачать от среза горловины до метки. Разложить получившуюся складку и скрепить по срезу горловины.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Притачать манжету к рукаву, складывая ее с лицевой стороной рукава, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть цельнокроеную обтачку рукава на изнаночную сторону и настроить на рукав в шов притачивания манжеты.
7. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез платья, обтачать углы полочки. Припуск низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Настроить цельнокроеную обтачку на полочку в шов притачивания вставки.
9. Деталь паты сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Наложить пату на платье и закрепить пуговицами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

