

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа – 1. 2 см, остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка – 2 детали
2. Правая боковая часть – 2 детали
3. Центральная часть – 2 детали
4. Левая боковая часть – 2 детали
5. Обтачка левой боковой части – 2 детали
6. Нижняя часть – 2 детали
7. Обтачка верха – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка левой боковой части – 2 детали
2. Обтачка верха – 2 детали

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Обработка заднего полотнища. Притачать правую боковую часть к центральной части, припуски заутюжить к середине и обметать. Вдоль верхнего среза центральной части проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к полотнищу юбки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Сложить обтачку левой боковой части с левой боковой частью и обтачать нижний срез. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. По верхнему срезу нижней части проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Сложить нижнюю часть с обтачкой левой боковой части лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить обтачку на юбку по намеченной линии.
4. Стачать левую боковую часть с полотнищем юбки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Переднее полотнище обрабатывается аналогично.
6. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию. Стачать правый боковой срез. Припуски заутюжить к спинке и обметать.
7. Стачать правый боковой срез обтачек верха, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0. 2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть открытые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки - молнии.
8. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

