

## Robe À Manches Courtes - Patron de couture #4437

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Devant central — 1 pièce au pli
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Dos latéral — 2 pièces

6. Devant latéral — 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
8. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur la parementure de l'encolure devant, ainsi que la partie inférieure du décolleté.
2. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter et repasser vers le centre du dos. Coudre la partie inférieure à la partie supérieure. Surjeter et repasser vers le haut.
3. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre la partie inférieure à la partie supérieure. Surjeter et repasser vers le haut.
4. Coudre épaule et droit lateral bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Surjeter séparément gauche lateraux marges de couture. Coudre le bord latéral gauche de la couture des devants supérieurs au bas. Repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.
5. Coudre couture de col. Repasser la couture ouverte. Coudre le col une pièce dans l'encolure dos, faire une petite coupe dans le surplus de couture du col dans le coin. Coudre la couture du col sur la parementure devant de l'encolure. Repasser la couture ouverte. Faire de petites coupes dans le surplus de couture de la parementure près des marques. Surjeter le bord extérieur parementures du marquage au marquage. Épingler la parementure sur l'encolure et col et coudre autour. Couper les coins et plier la parementure sur l'envers.
6. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et surpiquer dans la couture du col extérieur.
7. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure avec l'ourlet de la manche + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure et l'ourlet de la manche à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

