

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть спинки — 2 детали
6. Боковая часть полочки — 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Рукав - 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины полочки, а так же нижний участок выреза горловины.

2. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру спинки. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые и правый боковой срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать отдельно левые боковые припуски. Стачать левый боковой срез от шва стачивания верхних частей полочки до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку-молнию.

5. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать цельнокроенный воротник в горловину спинки, рассекая припуск воротника в уголке. Стачать шов воротника на обтачке горловины полочки. Припуск разутюжить. Рассечь припуск обтачки у меток. Обметать внешний срез обтачки от метки до метки. Наложить обтачку на горловину и воротник и обтачать вкруговую. Высесть припуски в уголках и отвернуть обтачку на изнаночную сторону.

6. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешнего воротника.

7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы с рукавом + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы и низом рукава с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

