

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; пряжка; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь
5. Бочок – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Вставка полочки – 2 детали
8. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали

- 10. Стойка – 2 детали
- 11. Подборт – 2 детали
- 12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
- 13. Пояс правый – 1 деталь
- 14. Пояс левый – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

- 1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
- 2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
- 3. Подкладка нижней части спинки – 1 деталь
- 4. Бочок – 2 детали
- 5. Подкладка нижней части полочки – 2 детали
- 6. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
- 7. Подкладка верхней центральной части полочки – 2 детали

Внимание: детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из клеевой прокладки:

- 1. Стойка – 1 деталь
- 2. Подборт – 2 детали
- 3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Сложить детали поясов вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
- 3. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски разутюжить. Притачать вставку к

спинке, припуски заутюжить на вставку. Притачать к вставке нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на вставку. Втачать в горловину внешнюю стойку.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски разутюжить. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на вставку. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, припуски заутюжить на вставку.

5. Притачать бочок к спинке, припуски заутюжить на бочок. Притачать бочок к полочке, вставляя в левый шов пояс, припуски заутюжить на бочок.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы.

7. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Продеть пряжку в правый пояс. Подборта с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину и нижний угол борта, вставляя пояс с пряжкой. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Заутюжить низ изделия.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в переднем правом шве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

9. Притачать подкладку к низу жилета. Обтачать проймы. Вывернуть жилет через отверстие. Стачать отверстие.

10. На левой полочке обметать петлю. В соответствии ей пришить потайную пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

