

Рекомендации по выбору ткани: плотный трикотаж двух цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.7 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Бочок – 1 деталь
5. Рукав — 2 детали

Из основной ткани1:

1. Боковая часть полочки – 1 деталь
2. Вставка полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать



детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки, припуски срезать оверлоком. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать детали полочки. Припуски обметать.
3. Стачать правый плечевой срез. Припуск заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать и обметать левый плечевой срез.
4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму.
6. Обметать нижний срез изделия и рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

