

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж 3-х цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу платья - 2 см; припуск по пройме 1.5 см; все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах даны с лицевой стороны.



Раскрой:

Верх 1:

1. Полочка 1 – 1 деталь
2. Полочка 4 - 1 деталь

Верх 2:

1. Полочка 2 – 1 деталь
2. Полочка 5 – 1 деталь

Верх 3:

1. Полочка 3 – 1 деталь
2. Правая спинка – 1 деталь
3. Левая спинка – 1 деталь

4. Обтачка горловины – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачку на полочке 1. Срезать глубину оверлоком.
2. Стачать все рельефные срезы полочки. Припуски обметать.
3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать.
4. Стачать боковые срезы и плечевой срез.
5. Срез проймы обметать, подогнуть внутрь и настроить.
6. Сложить обтачку вдоль пополам и обтачать концы, строго до меток (с одной и с другой стороны). Припуски рассечь и притачать к горловине спинки и полочки.
7. Обметать нижний срез платья. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Завязать бант.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

