

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния, резиновая тесьма шириной 0. 5-0. 8 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1. 5 см; припуск на подгибку рукава — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали
7. Обтачка горловины полочки — 1 деталь



Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины заутюжить: на спинке к серединам деталей, на полочке - вверх.
3. По верхним срезам нижних частей платья проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
5. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму в кулиску и скрепить концы. Втачать рукав в пройму, закладывая произвольные складки.
9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

