

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана; контрастная ткань или ткань-компаньон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава – 2. 0 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани\_1:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Задняя часть рукава — 2 детали
4. Передняя часть рукава — 2 детали

Из основной ткани\_2:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Кокетка полочки - 1 деталь
3. Вставка рукава – 2 детали



4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам деталей, нагрудных – вверх.

3. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх, обметать.

4. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средние срезы отдельно на каждой детали. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Припуски среднего шва разутюжить, шлицу заутюжить на левую сторону. правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы настрочить на основную деталь машинной строчкой.

5. На обеих деталях полочки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средние срезы отдельно на каждой детали. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Притачать кокетку полочки к левой полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать правую полочку одним швом к кокетке и левой полочке до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Припуски среднего шва разутюжить, шлицу заутюжить на левую сторону. правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы настрочить на основную деталь машинной строчкой.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа, разутюжить. Втачать застежку-молнию.

8. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.

9. Стачать средний срез обтачек горловины спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и разрез на спинке, вкладывая петлю. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обтачку прикрепить к плечевым швам. Пришить пуговицу.

10. Притачать вставку рукава к задней части. Припуски заутюжить на вставку, обметать. Притачать одним швом переднюю часть рукава к вставке и задней части. Припуски заутюжить на вставку, обметать. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

