

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см; припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
6. Вставка полочки — 1 деталь
7. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
8. Рукав - 2 детали



Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. притачать боковые части, припуски обметать и заутюжить к центру спинки. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Втачать молнию.
2. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
3. Вставку полочки сложить по линии пополам лицевой стороной внутрь и обметать нижние срезы. Детали полочки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть и приутюжить. Подложить вставку под горловину и настроить на 0. 5 см от края.
4. Стачать плечевой срез, вставляя припуск спинки между деталями полочки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать рельефный срез полочки (детали центральной части обрабатываются вместе). притачать нижнюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в проймы. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

