

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон 2-х цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния, декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.5 см; припуск на подгибку рукава — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Вставка полочки - 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь



2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали

2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.

3. Сложить вставку полочки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Вывернуть вставку и приутюжить. Одеть декоративную пряжку. Наложить вставку на полочку и скрепить по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы на спинке и полочке. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.

6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

7. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

