

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1.5 см; припуск низа рукава — см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Задняя часть рукава — 2 детали



8. Передняя часть рукава — 2 детали

9. Обтачка горловины спинки -2 детали

Из отделочной ткани:

1. Кокетка полочки – 2 детали

2. Отделка спинки – 1 деталь со сгибом

3. Отделка полочки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки — 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки - 2 детали.

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Притачать отделку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Сложить детали кокеток полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину и вырез – «капельку». Припуски на закруглениях рассесть, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить приутюжить, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь.

4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вниз и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать отделку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Обметать внешние срезы обтачек горловины. Сложить обтачку горловины спинки со спинкой, вложить между ними полочку, уравнивать срезы и стачать плечевой шов. Припуски приутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, скрепить средние срезы с тесьмой застежки – молнии.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

7. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Окантовать нижний срез рукава в один

прием. Наложить переднюю часть рукава на заднюю, совмещая метки, и скрепить по верхнему срезу. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.

8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

9. Подкроить из отделочной ткани пояс шириной 22 см и длиной равной двойному обхвату талии + 1 м. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

