

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (х/б, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Спинка - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Листочка – 2 детали
6. Планка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь



2. Стойка – 1 деталь

3. Листочка – 2 детали

4. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, листочки, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать нагрудные выточки на полочке, заутюжить их вверх. Стачать талиевые выточки на спинке, заутюжить их к середине.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски шва обметать и заутюжить к левому боковому срезу. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
5. Притачать кокетку к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать передний срез. Вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наметить место расположения кармана. Наметить вспомогательную линию на листочке для притачивания. Притачать листочку к полочке (сгиб листочки направлен вниз). Отогнуть листочку вверх, приутюжить. Настрочить концы листочки на полочку.
7. Планки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
10. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в проймы.
11. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
12. Обметать петли на стойке и правой полочке. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

