

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружево.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Правая юбка спинки - 1 деталь
3. Левая юбка спинки — 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь
5. Верхняя юбка полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали
7. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из кружева:



1. Вставка проймы – 4 детали
2. Внутренняя юбка полочки — 1 деталь со сгибом
3. Внутренняя юбка спинки — 2 детали (кроится по лекалу правой юбки спинки)

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. вставку проймы стачать по боковому срезу. Припуск разутюжить. Сложить вставки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу проймы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю вставку к пройме, припуски заутюжить на вставку. Припуск внутренней вставки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали.
5. Стачать боковые срезы на внутренней юбке. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать от метки молнии до низа. Стачать боковые срезы на верхней юбке. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Средний срез обметать отдельно. Стачать от метки молнии до низа. Обметать фигурный срез. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Совместить юбки по верхнему срезу и притачать к лифу. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Втачать застежку – молнию.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

