

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 6 пуговиц, косая бейка (приблизительная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка — 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки — 2 детали
4. Боковая часть полочки — 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Верхний рукав — 2 детали
7. Нижний рукав — 2 детали
8. Планка — 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали



Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали планки.
2. Детали воротника сложить лицом к лицу и стачать средний срез. Припуск окантовать косой бейкой и заутюжить на левую сторону. Окантовать по внешнему контуру косой бейкой.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить глубины к середине спинки.
4. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обтачать нижние срезы рукавов косой бейкой. Стачать срез нижнего рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Наложить верхний рукав на нижний и уровнять по верхнему срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
7. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать.
8. Наложить воротник на горловину блузки и стачать. Припуск рассечь и заутюжить на блузку. Наложить косую бейку на припуск и настроить, закрывая припуск. Нижнюю часть воротника совместить с бортом полочки и скрепить по срезу.
9. Сложить планку и полочку лицевой стороной внутрь и притачать. Отвернуть планку на изнаночную сторону, обтачать уголки, припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
10. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настроить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

