

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, гипюр в тон основного цвета.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Средняя часть спинки – 2 детали
6. Средняя часть полочки – 1 деталь
7. Манжена — 2 детали

Из основной ткани 1:



1. Рукав — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки — 2 детали
2. Верхняя часть полочки — 1 деталь
3. Средняя часть полочки — 1 деталь
4. Средняя часть спинки — 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине.
2. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине, нижние вытачки — к центру. На нижней части полочки заложить складки. При необходимости рассечь участок, обозначенный волнистой линией. Скрепить складки по верхнему срезу.
3. На средних частях спинки и полочки с изнаночной стороны выполнить 4 горизонтальных защипа через каждые 2 см. Глубина защипа — 2 мм.
4. Притачать верхние и нижние части полочки и спинки к средним частям. Припуски заутюжить на центральные части.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
6. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. На юбке припуски обметать и заутюжить на спинку, на лифе — разутюжить.
7. Обработать вытачки на подкладке полочки и спинки, притачать средние части. Обметать нижний срез подкладки. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки. Припуски заутюжить на спинку. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу и обтачать горловину. Рассечь вдоль вертикального выреза. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подкладку, выправить и приутюжить. Скрепить подкладку с изделием по боковым и нижнему припускам. Прикрепить подкладку к тесьме застежки-молнии. Прикрепить подкладку к припускам проймы.
8. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. По нижнему срезу проложить

строчку с ослабленной верхней нитью. И собрать сборку. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать верхнюю манжету к рукаву. Припуск нижней подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней.

9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

