

Рекомендации по выбору ткани: плотные трикотажные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная клеевая прокладка; тонкие подплечники; 2 пуговицы; трикотажная бейка контрастного цвета (примерная длина указана на лекале верхней части рукава).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по борту, по верху кармана и низу изделия и рукава см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



## 9. Карман — 2 детали

из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Стачать рельефный срез на полочке. Припуск обметать и заутюжить к центру. Окантовать верхний срез кармана бейкой. Наметить место расположения кармана и настрочить на полочку.
3. Стачать вытачку на центральной части спинки. Стачать, разутюжить и обметать рельефы на спинке. Стачать и обметать средний шов спинки. Припуск заутюжить на левую сторону. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки. Припуск разутюжить.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника на подборте. Припуск разутюжить. Рассечь уголок на подборте и втачать воротник в горловину спинки. Припуск разутюжить. Обметать внешние срезы.
5. Жакет и подборт сложить изнаночными сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Окантовать бейкой по борту, воротнику и низу жакета.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть. Стачать передний срез. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть рукава. Окантовать нижний срез бейкой.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

