

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; пряжка для пояса; 2 пуговицы; подплечники; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха с вычетом обтачки горловины и подборта.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали



## 8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана — 4 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки — 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке, вход в карман, шлицы спинки и рукава и низ изделия.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.
3. На полочке стачать вытачки, глубины заутюжить вниз. Притачать мешковину кармана к центральной части полочки и боковой части полочки. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
  5. Стачать и заутюжить к верхней части локтевой шов рукава. Обработать шлицу в рукаве. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. втачать подплечники и подокатники.
  6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.
  7. Заутюжить подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
  8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава.
- Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.
9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы к шлице рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

