

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка – молния, декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная верхняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
3. Центральная нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
4. Перемычка — 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали
6. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки — 2 детали

### 3. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вниз. На центральной нижней части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к боковым швам). Стачать центральные верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Сложить перемышку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать длинный срез. Вывернуть перемышку на лицевую сторону и приутюжить. Надеть декоративную пряжку. Наложить перемышку на полочку и скрепить по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски заутюжить к боку и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Пришить обтачку к плечевым швам и припускам среднего среза спинки.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

