

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 10 пуговиц; клеевая прокладка;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа блузки — 1.5 см; припуск на подгибку низа рукава — 2 см; на обработку нахлеста рукава — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Вставка полочки — 1 деталь
4. Обтачка борта полочки — 2 детали
5. Задняя часть рукава - 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь



Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 2 детали
3. Обтачка борта полочки — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать и обметать средний срез спинки. Припуск заутюжить на левую сторону.
3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Рассечь припуск низа полочки у метки. Обметать нижний срез. Подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать обтачки по внешнему срезу. Обметать внешний срез обтачки борта. Притачать обтачку борта к обтачке горловины. Припуск заутюжить на обтачку горловины. Сложить обтачки и блузку лицевой стороной внутрь и обтачать уголок, по борту и по горловине. Припуски на закруглениях рассечь, в углах подрезать и отвернуть на изнаночную сторону.
6. Обметать вставку полочки по контуру. Нижний срез подогнуть внутрь и настрочить. Подложить вставку под борта полочки и скрепить булавками. (Правый борт находится сверху). Настрочить припуски обтачек на блузку, одновременно притачивая вставку по модельным линиям.
7. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать косые срезы и низ рукава в один прием. Нижний срез подогнуть внутрь и настрочить. Припуски косых срезов подогнуть внутрь и настрочить. Скрепить части рукава по участку верхнего среза. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
8. Пришить пуговицы согласно меткам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

