

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск на подгибку низа платья - 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
7. Нижняя часть полочки - 1 деталь
8. Баска - 4 детали
9. Рукав - 2 детали



10. Бант – 1 деталь

11. Перемычка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали

3. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь

4. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать вытачки на центральной верхней части спинки, глубины заутюжить к середине.
2. Стачать рельефные срезы на верхних деталях спинки и полочки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали баски лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, вкладывая баску. Припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Баску скрепить с нижней частью платья по верхнему срезу.
5. Сложить деталь перемычки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов по середине детали. Обметать одну из сторон. Сложить деталь банта вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить, зашить отверстие. Проложить поперек банта строчку со слабо затянутыми стежками и слегка стянуть.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, вкладывая перемычку не обметанной стороной, припуски заутюжить вверх и обметать. Подвернуть обметанный срез перемычки и притачать к полочке. Продеть в перемычку бант и закрепить.
7. На левой центральной нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С

лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

8. Сложить рукав с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть рукав на лицевую сторону, приутюжить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить.

9. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Обметать нижний срез. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на подкладку. Прикрепить подкладку к тесьме застежки-молнии. Обтачать срезы пройм, припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Скрепить нижний срез подкладки с платьем.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

