

Рекомендации по выбору ткани: шерстяная ткань.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка — 1 деталь
4. Задняя часть рукава — 2 детали
5. Передняя часть рукава — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка — 1 деталь



4. Задняя часть рукава — 2 детали

5. Передняя часть рукава — 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, подгибка низа рукава, подгибка низа изделия.

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. На полочке стачать вытачки. Заутюжить вытачки вверх. Притачать кокетки к спинке и полочкам. Швы заутюжить в сторону кокетки.

3. Стачать верхний срез рукава. Шов разутюжить.

4. Втачать рукав в открытую пройму. Шов разутюжить. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

6. подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт и горловину. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя не стачанным участок в левом нижнем шве рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

8. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть курточку на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.

9. Проложить отделочную строчку на 1 см от края вдоль линии борта и горловины. Проложить отделочную строчку на 3. 5 см от низа рукава.

Обратите внимание: курточка без застежки, борта куртки располагаются встык. При желании можно сделать декоративную навесную петлю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

