

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники; потайная застежка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. По низу рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть спинки — 1 деталь



10. Нижняя часть полочки — 2 детали

11. Клапан — 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Подкладка полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть спинки — 1 деталь

8. Нижняя часть полочки — 2 детали

9. Клапан — 2 детали

из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, клапан.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку. Продублировать шлицу на рукаве.

2. Сложить клапан с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить клапан на нижнюю часть полочки согласно метке и скрепить.

3. Стачать вытачку на центральной части полочки. Глубину заутюжить к центру. Стачать рельефный срез на полочке. Припуск заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть. Припуск разутюжить.

4. Стачать вытачку на центральной части спинки. Глубину заутюжить к центру. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить. Притачать нижнюю часть. Припуск разутюжить.

5. Стачать плечевые и боковые швы жакета. Припуски разутюжить.
6. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, рассечь припуск в уголке и заутюжить шлицу. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.
9. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, вставляя застежку, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине и низу жакета. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить подкладку с верхом по талиевому шву. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

