

Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; разъемная застежка - молния; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Средняя верхняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали
8. Центральная верхняя часть полочки правая – 1 деталь



9. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
10. Центральная нижняя часть полочки правая – 1 деталь
11. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
12. Средняя нижняя часть полочки – 1 деталь
13. Стойка – 2 детали
14. Подборт левый – 1 деталь
15. Подборт правый – 1 деталь
16. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
17. Верхняя часть рукава – 2 детали
18. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Средняя верхняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Средняя верхняя часть полочки – 2 детали
8. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
9. Центральная нижняя часть полочки правая – 1 деталь
10. Средняя нижняя часть полочки – 1 деталь
11. Верхняя часть рукава – 2 детали
12. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали подкладки спинки и полочки выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт левый – 1 деталь
3. Подборт правый – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, обтачку горловины спинки, стойку и припуски на подгибку низа изделия и рукава. При этом клеевая прокладка заходит за намеченную линию низа на 1 см.
2. Стачать и разутюжить рельефные срезы верхней части спинки. Стачать и разутюжить средний шов верхней части спинки. Стачать и разутюжить рельефные срезы нижней части спинки. Стачать и разутюжить средний шов нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски разутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину, припуски разутюжить.
3. Правая часть полочки: стачать и разутюжить рельефные срезы верхней части полочки. Стачать боковую и центральную нижние части полочки, припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски разутюжить.
4. Левая часть полочки: стачать среднюю и боковую верхние части полочки, припуски разутюжить. Стачать среднюю и боковую нижние части полочки, припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски разутюжить. Стачать центральную и боковую части полочки, вставляя между метками левую часть застежки – молнии.
5. Стачать боковые и плечевые срезы вместе со срезом стойки, припуски разутюжить.
6. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и среза стойки, вставляя правую часть застежки - молнии. Подрезать швы в углах. Борта и стойку вывернуть, швы выправить, приутюжить.
8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

-
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
10. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, аналогично деталям верха, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания стоек скрепить близко к швам. Нижние края подбортов притачать к полочке. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Зашить отверстие.
12. Проложить отделочную строчку вдоль борта и стойки на 1 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

