

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки — 1 деталь
3. Вставка спинки — 1 деталь
4. Вставка полочки — 1 деталь
5. Нижняя часть спинки — 2 детали
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Рукав — 2 детали
8. Бантик — 1 деталь

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя часть спинки – 2 детали (кроится по лекалу верха)
2. Верхняя часть полочки — 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать выточки на деталях верха и низа спинки. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру спинки. Притачать вставку спинки к нижней части, припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать верхнюю часть. Припуск обметать и заутюжить вниз. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
2. Стачать выточки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру. Притачать вставку полочки к нижней части. Припуск обметать и заутюжить вверх. По срезу горловины полочки заложить произвольные складки и скрепить их. По нижнему срезу верхней части полочки между треугольными метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.  
  
Притачать верхнюю часть полочки к вставке. Припуск обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.
4. Стачать выточки на деталях верха подкладки. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Наложить подкладку на платье лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски подрезать, в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Совместить края подкладки и верха по срезу проймы, и далее обрабатывать как одну деталь. подшить подкладку к тесьме застежки-молнии. Притачать нижний срез подкладки в шов притачивания верхней части.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
6. Деталь бантика сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть бант и приутюжить. Зашить отверстие вручную. Подкроить перемычку 6 на 6 см. Стачать по одной стороне и вывернуть. Заложить бантик в перемычку и пришить к платью, согласно техническому эскизу.
7. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

