

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Стойка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали



2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Внимание: детали подкладки спинки и полочки кроются по лекалам верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Стойка – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
5. Подкладка супатной застежки – 1 деталь

Также дублируются припуски проймы спинки, низ изделия и низ рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.
3. Стачать вытачки на полочке, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь и разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы пальто одновременно со срезом стойки, припуски рассечь и разутюжить. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить.
6. Наметить тремя линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1.5 см от края борта в готовом виде; второй и

третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной подкладкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

7. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, одновременно со швом стойки, припуски разутюжить.

8. Заутюжить подгибку низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борта и срез стойки. Обтачать угол борта, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Припуски в уголках высечь, борта и стойку вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

11. Притачать подкладку к низу изделия, шлице и низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.

12. Проложить отделочную строчку на правой полочке по разметке, закрепляя супатную застежку. Пришить пуговицы соответственно петлям.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

