

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладка; подплечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 3. 5 см, припуск на подгибку рукава — 3 см, по срезам мешковин и листочки — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Листочка – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Воротник – 2 детали
8. Пояс – 1 деталь



9. Крылышко — 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Подкладка рукава – 2 детали
4. Малая мешковина кармана – 2 детали
5. Большая мешковина кармана — 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

Детали кроя спинки кроются по лекулам верха за вычетом ширины обтачки горловины и плюс крылышко.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке и крылышке. Продублировать место расположения кармана на полочке.
2. На деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть спинки заутюжить по линии сгиба шлицы. Детали совместить по среднему шву. Стачать средний срез спинки и угол шлицы, не доходя до вертикального среза шлицы 1 см. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой.
3. Стачать и заутюжить вытачки на полочке. Глубины заутюжить вниз.
4. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы. Пришить крылышко к спинке и полочке. Припуск заутюжить на крылышко.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
7. Наложить подборта и обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону пальто и бтачать борта подбортами.
8. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать отлет и концы воротника. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину спинки и полочки.
9. Втачать верхний воротник в горловину обтачки и подборта. Шов разутюжить. Скрепить припуски втачивания воротников близко к швам.
10. Стачать шов рукава. Припуск разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
11. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава. Около шлицы подкладку разрезать и скрепить со срезами шлицы. Притачать подкладку к низу изделия.
14. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.
15. На правой полочке обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

