

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая часть полочки – 1 деталь
3. Левая часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь
6. Задняя часть воротника – 2 детали
7. Правая часть воротника – 2 детали
8. Левая часть воротника – 2 детали



10. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Задняя часть воротника – 1 деталь
2. Правая часть воротника – 1 деталь
3. Левая часть воротника – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву.
3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
4. Стачать плечевые срезы деталей воротника, припуски разутюжить. Сложить верхний и нижний воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Заложить и закрепить складки на правой части полочки (глубины направлены вниз). Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать нижний воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Нижний срез верхнего воротника подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания нижнего воротника. Отогнуть левую часть воротника на полочку, обметать нижний срез левой части полочки вместе с воротником. Наложить правую полочку на левую и настрочить в шов притачивания воротника.
7. Перегнуть правую часть воротника посередине, приложить сгиб к метке и скрепить воротник по рельефу с полочкой. Притачать боковую часть полочки к правой полочке, припуски заутюжить к боку и обметать.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

