

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см, припуск по нижнему срезу басок – 1. 5 см, припуск вдоль шлицы – 6 см, остальные припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя центральная часть полочки — 1 деталь
3. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
4. Вставка полочки — 1 деталь
5. Рукав — 2 детали
6. Баска спинки — 2 детали
7. Баска полочки — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 2 детали



9. Обтачка декольте — 1 деталь

10. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Нижняя часть спинки — 2 детали

2. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали

2. Обтачка декольте — 1 деталь

3. Обтачка горловины полочки — 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верха и низа спинки. Глубины заутюжить к центру спинки. Стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру.

3. Заложить и закрепить складки на верхней центральной части полочки. Обметать нижний срез обтачки декольте. Сложить обтачку декольте с верхней центральной частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить, скрепить по срезам с основной деталью.

4. Притачать верхнюю боковую часть полочки к центральной части, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать вставку полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части платья, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы басок, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез и средние срезы басок полочки. Заутюжить припуски средних срезов басок полочки на изнаночную сторону и настрочить.

7. Стачать боковые срезы нижних частей полочки и спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Наложить баски на нижнюю часть платья и скрепить по верхнему срезу.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуски заутюжить вверх и обметать.

9. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез баски спинки от метки до низа, припуски у метки рассечь, разутюжить, обметать в нижней части. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, обметать, совмещая их с необработанными срезами баски, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Наложить обтачки на верхнюю часть платья лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Скрепит обтачку с тесьмой застежки – молнии и с плечевыми швами.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

12. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить припуск нижнего среза баски на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

