

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см; припуск по нижним срезам басок, верхней части полочки и подборта – 1.5 см; припуск по верхнему срезу полочки – 1.5 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; остальные припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки — 2 детали
3. Центральная часть баски — 2 детали
4. Боковая часть баски — 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали
7. Подборт — 2 детали



Из основной ткани 2:

1. Нижняя часть спинки — 2 детали
2. Полочка — 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Подборт — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верха и низа спинки. Глубины заутюжить к центру спинки. Стачать талиевые и нагрудные вытачки на полочке. Глубины талиевых вытачек заутюжить к центру, нагрудных - вверх. Стачать нагрудные вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать рельефный срез баски, припуски разутюжить и обметать. Стачать средний срез баски от метки до низа, припуски у метки рассечь, разутюжить, обметать в нижней части.
4. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Наложить баску на нижнюю часть спинки изнаночной стороной на лицевую и скрепить по срезам.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Припуски среднего шва спинки разутюжить, обметать вместе со срезами баски, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
6. Верхний срез полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить верхнюю часть полочки на полочку изнаночной стороной на лицевую и скрепить по срезу проймы и боковому срезу до метки.
7. Стачать баску с верхней частью полочки от метки до низа, припуски у метки рассечь, разутюжить, обметать в нижней части. Стачать боковые срезы платья, отгибая баску, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Обметать

внешний срез. Наложить подборта на верхнюю часть платья лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, борта и нижний угол. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с тесьмой застежки – молнии и с плечевыми швами.

9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать припуск нижнего среза баски и верхней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

