

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань или ткань-компаньон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка–молния; клеевая прокладка; 3 потайных крючка с петлями.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль среза шлицы – 6. 0 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Верхняя часть рукава — 2 детали
4. Нижняя часть рукава — 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из отделочной ткани:



1. Пояс 1 - 1 деталь

2. Пояс 2 - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка нижней части рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

3. Пояс 1 - 1 деталь

4. Пояс 2 - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали обтачек и поясов клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых и плечевых вытачек к серединам деталей, нагрудных – вверх.

3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, обметать, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, на участке выреза полочки подрезать припуск до 0. 1 - 0. 2 см. Детали вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обтачку прикрепить к плечевым швам и тесьме застежки - молнии.

6. Стачать срез рукава на деталях из основной и подкладочной ткани, припуски заутюжить и обметать. Проложить строчку с ослабленной нитью по нижнему и верхнему срезу нижней части рукава и собрать сборку. Сложить детали нижней части рукава из основной и подкладочной ткани

лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть рукав на лицо, уравнять и скрепить подкладку с основной тканью по верхнему срезу и срезу оката. Далее обрабатывать как одну деталь.

7. Притачать верхнюю часть рукава к нижней части, припуски заутюжить вверх, обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. Сложить пояс_1 вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, вставляя в одну из коротких сторон крючки, и оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Отрегулировать длину пояса и пришить петли для крючков.

10. Сложить пояс_2 вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

