

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани 2-х цветов из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: тонкая клеевая прокладка, косая бейка, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 3. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 1 деталь
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 2 детали
5. Обтачка кокетки полочки — 1 деталь
6. Обтачка кокетки спинки — 1 деталь

Из ткани-компаньона:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали



3. Центральная часть полочки – 1 деталь

4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки, обтачка кокетки спинки, обтачка кокетки полочки.

#### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить кокетку полочки с обтачкой лицом внутрь и обтачать нижний срез кокетки. Шов надсечь, детали вывернуть и приутюжить.

3. Обметать средние срезы кокетки спинки. Стачать кокетку спинки от низа до надсечки, шов разутюжить. Сложить кокетку спинки с обтачкой лицом внутрь и обтачать нижний срез кокетки. Шов надсечь, детали вывернуть и приутюжить.

4. Стачать плечевые срезы деталей кокеток и обтачек горловины. На кокетках швы заутюжить на спинку и обметать. На обтачках швы заутюжить к полочке.

5. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли и закрепить навесную петлю на правой кокетке.

6. Заутюжить на 1 см внутрь внешний срез обтачек. Обтачать горловину обтачкой, одновременно притачивая средний срез обтачки спинки к среднему шву. Шов надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить обтачку на кокетки.

7. Стачать центральную и боковые части полочки. Швы обметать и заутюжить к середине полочки. Вдоль верхнего среза центральной части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

8. Притачать полочку к обтачке кокетки полочки. Шов приутюжить и обметать. Проложить сквозную строчку на 2.5 см от низа кокетки, скрепляя тем самым кокетку с полочкой.

9. Стачать центральную и боковые части спинки. Швы обметать и заутюжить к середине спинки. Притачать спинку к обтачке кокетки спинки. Шов приутюжить и обметать. Проложить сквозную строчку на 2.5 см от низа кокетки.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

- 
11. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку. Прикрепить 2-3 стежками припуск бокового шва к пройме.
  12. Низ изделия заутюжить на 1 см, затем подогнуть припуск еще на 2. 5 см и настроить.
  13. на спинке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

