

Рекомендации по выбору ткани: пластичные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и рукава – 2. 0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
4. Вставка полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Стойка – 4 детали
8. Обтачка полочки правая – 1 деталь
9. Обтачка полочки левая – 1 деталь



## 10. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 1 деталь
2. Обтачка полочки правая – 1 деталь
3. Обтачка полочки левая – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать талиевые и плечевые вытачки на деталях спинки. Заутюжить глубины к среднему шву.
3. Втачать внешние стойки в горловину спинки, припуски рассечь, заутюжить на стойку.
4. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
4. Стачать вытачку на верхней правой части полочки, глубину заутюжить к середине. Обметать нижний срез правой обтачки полочки, сложить с верхней частью полочки и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
5. Заложить и закрепить складки на левой верхней части полочки, глубины направлены вниз. Сложить левую обтачку полочки с левой верхней частью полочки и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
6. Наложить левую верхнюю часть полочки на правую часть, совместить нижний срез левой полочки с нижним срезом обтачки правой части и притачать. Припуски обметать. Настрочить правую обтачку на левую полочку, отгибая правую полочку.
7. Притачать вставку полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

- 
9. Заутюжить на изнаночную сторону нижний припуск внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней стойкой лицом внутрь и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.
10. Стачать плечевые срезы, располагая их между внешней и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
11. Стачать срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки и припосаживая по окату. Припуски приутюжить и обметать.
12. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить припуск шлицы к подгибке низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

