

Рекомендации по выбору ткани: 2-х цветные пластичные трикотажные ткани малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, трикотажная бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.8 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, припуски по низу рукава, вдоль центральных срезов болеро, по горловине, по контуру банта – см, припуск по центральному срезу бантов — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки — 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Болеро правое – 1 деталь



3. Болеро левое – 1 деталь

4. Рукав — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить глубины к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку-молнию.
2. Стачать вытачки на деталях полочки и болеро. Глубины срезать оверлоком.
3. Рассечь припуски болеро у вертикальных меток горловины. Окантовать бейкой нижне срезы правого и левого болеро. наложить болеро лицевой стороной вверх на полочку совмещая срезы горловины. скрепить детали по боковому, срезам проймы и горловины. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Окантовать срез горловины начиная и заканчивая на участке между болеро. Окантовать верхние срезы бантов.
4. Прикрепить болеро по вертикальным линиям машинной строчкой. Стачать средние срезы бантов. Расправить бант и прикрепить к полочке потайными стежками.
5. Подкроить перемычку длиной 6 см шириной 3 см. Окантовать бейкой длинные срезы. Закрепить бант перемычкой, закрывая стык окантовки горловины.
6. втачать рукава в открытую пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Окантовать нижний срез рукава бейкой. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск заутюжить и обметать.
7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

