

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани или слабо растяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. припуск на подгибку низа изделия 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. полочка – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. обтачка горловины спинки – 2 детали
6. обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали



Из клеевой прокладки:

1. обтачка горловины спинки – 2 детали
2. обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки, манжеты. Продублировать место расположения кармана на центральной и боковой частях полочки, пройму на бочке полочки. Проложить долевую кромку шириной 1 см от горловины до низа рукава на деталях полочки и спинки. Продублировать верхние уголки на пройме на деталях полочки и спинки.
2. Притачать боковые части спинки к центральным. Швы разутюжить и обметать. Надсечь уголок на спинке у начала проймы. Стачать участки нижней части проймы и оката на спинке. Шов заутюжить к рукаву, обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
4. Притачать мешковины карманов к цельнокроенным подзорам. Швы заутюжить к мешковине, обметать. Притачать боковые части полочки к центральным, одновременно стачивая мешковины карманов. На боковой части полочки швы у входа в карман надсечь. Подзоры заутюжить к середине полочки, рельефный шов разутюжить и обметать. Надсечь уголок на полочке у начала проймы. Стачать участки нижней части проймы и оката на полочке. Шов заутюжить к пройме, обметать.
5. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить, обметать. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить и обметать.
6. Манжеты сложить в кольцо лицом внутрь и стачать. Шов разутюжить. Манжеты вывернуть, сложить пополам и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжеты к рукавам, шов заутюжить на рукав, обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Заложить и закрепить складки на горловине платья (глубины направлены к плечевым швам). Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

