

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж трех сочетающихся цветов средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная косая бейка (длина указана на лекале вставки полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа блузки – 2.0 см; припуск на подгибку горловины полочки и спинки — см; все остальные швы 0.8 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная вставка спинки - 1 деталь
2. Центральная вставка полочки – 1 деталь

Из основной ткани1:

1. Спинка — 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали

Из основной ткани2:

1. Боковая часть полочки — 2 детали

Описание работы:



1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру.
2. Притачать центральную вставку к левой части спинки. Припуск обметать. Притачать правую часть спинки, одновременно со средним швом спинки. Припуск обметать.
3. К центральной левой части притачать центральную вставку полочки. Припуск обметать и заутюжить от центра. Притачать левую центральную часть. Припуск обметать и заутюжить от центра. Притачать боковые части полочки, рассекая припуск в уголке. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть. .
4. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обтачать косой бейкой срез горловины. Стачать левый плечевой срез. припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Припуск низа блузки и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

