

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон родственных цветов.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка нижнего среза - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище левое – 1 деталь
3. Планка левая – 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Переднее полотнище правое – 1 деталь
2. Планка правая – 2 детали
3. Обтачка переда - 1 деталь



Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь
3. Планка левая - 1 деталь
4. Планка правая - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки и внутренние планки.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза. Припуски швов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию.
3. Притачать планку к правому переднему полотнищу, припуски рассечь и заутюжить на планку. Притачать планку к левому переднему полотнищу, припуски рассечь и заутюжить на планку. Стачать передние полотнища между собой от левого бокового среза до метки разреза, припуски разутюжить.
4. Стачать между собой внутренние планки от левого бокового среза до метки разреза, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить планки с передним полотнищем лицевыми сторонами внутрь и обтачать стороны разреза. Вывернуть планки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настроить внутренние планки в шов притачивания внешних планок.
5. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Прикрепить обтачку к боковым припускам.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

