

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон; отделочная ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Правое переднее полотнище – 1 деталь
3. Среднее переднее полотнище – 1 деталь
4. Левое переднее полотнище – 1 деталь
5. Отлетная часть переднего полотнища – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

Из отделочной ткани:



1. Вставка переднего полотнища – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Стачать вытачки на задних полотнищах. Глубины заутюжить к центру.

3. Обметать припуски среднего среза заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки застежки до низа, припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку. Втачать застежку - молнию.

4. Сложить отлетную часть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по нижнему срезу. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

5. Сложить левую и среднюю часть переднего полотнища, вложить между ними отлетную часть (длина отлетной части меньше на ширину подгибки низа) и стачать. Припуски заутюжить на среднюю часть и обметать.

6. Притачать вставку переднего полотнища к среднему полотнищу, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать правое полотнище к вставке, припуски заутюжить на вставку, обметать.

7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

9. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Наметить и обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

