

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Воротник - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Внутренняя вставка полочки – 2 детали



2. Внешняя вставка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь воротника.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхние и нижние части спинки, припуск заутюжить вверх и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Заложить и закрепить складки на внешних вставках полочки (глубины направлены вниз). Сложить детали вставок лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую вставку на левую, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Деталь воротника сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Сложить воротник с полочкой и притачать, вкладывая между деталями вставку. Припуски на закруглениях рассечь, приутюжить и обметать, настроить на полочку.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

