

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка; декоративное украшение.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль среза шлицы – 6. 0 см; припуск вдоль среднего и нижнего среза отлетного полотнища – 2. 0 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Кокетка полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Отлетная часть полочки - 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые и талиевые вытачки на деталях спинки и нижней части полочки, заутюжить глубины к серединам деталей. Стачать нагрудные вытачки на кокетке полочки, срезать глубины до 0.5 см, заутюжить вниз и обметать.
3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, обметать, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
4. Обметать средний срез отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать нижний срез отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Наложить отлетную часть на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему и боковому срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Притачать кокетку полочки к нижней части, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, на участке выреза полочки подрезать припуск до 0.1 - 0.2 см. Детали вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Обтачку прикрепить к плечевым швам и тесьме застежки - молнии.
8. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Пришить декоративное украшение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

