

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Воротник - 2 детали
6. Перемычка – 1 деталь

Описание работы:

1. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральных частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой



стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от среза горловины до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск у верхней метки левой боковой части полочки рассечь. Припуски заутюжить к боковому срезу, обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 3 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет между метками "о". Припуски в уголках подрезать, на закруглениях и возле меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, внутреннюю сторону подвернуть и настроить в шов втачивания.

7. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали. Обметать короткие стороны. Обогнуть перемычкой концы воротника, формируя бант. Прикрепить перемычку к платью, концы воротника расправить и пришить к платью несколькими стежками. Заложить и закрепить на воротнике несколько складок над средним швом спинки.

8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным участок под молнию. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

