

Рекомендации по выбору ткани: шелковые атласные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая тесьма шириной 3 см (приблизительная длина указана на лекале спинки), резиновая тесьма шириной 0.5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, по нижнему срезу рукава — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Рукав – 2 детали
4. Планка – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Низ рукава подогнуть два раза по 1 см. И настрочить, ославля отверстие для резинки. Продеть резинку и скрепить концы.
2. Втачать заднюю часть рукава в пройму спинки. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
3. По верхнему срезу спинки и передней части рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.



4. Стачать планку в кольцо. Сложить планку вдоль пополам и приутюжить. Скрепить концы резинки. Вдеть резинку в планку. Приколоть планку к болеро растягивая резинку. Притачать планку (шов планки располагается у левого бокового среза). Обметать шов притачивания планки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

