

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2. 5 см, припуск верхнего среза заднего кармана – 2. 5 см; припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Кокетка спинки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Пояс полочки - 1 деталь
7. Верхняя часть полочки - 2 детали
8. Планка - 4 детали



- 9. Стойка - 2 детали
- 10. Рукав - 2 детали
- 11. Манжета – 2 детали
- 12. Задний карман - 2 детали
- 13. Передний карман - 2 детали
- 14. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

- 1. Планка - 2 детали
- 2. Стойка - 1 деталь
- 3. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать выточки на деталях спинки и полочки, глубины талиевых выточек заутюжить к серединам деталей, нагрудных - вверх.
3. Притачать кокетку спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
4. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижних частей спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.
5. Обметать верхний срез заднего кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на заднюю половинку и настрочить.
6. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать к поясу спинки нижнюю часть спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.

7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в передний карман + 2 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с входом в карман с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Приутюжить карман.
8. Обметать внешние перпендикулярные срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на переднюю половинку и настрочить.
9. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки. Обметать по разметке петли на правой планке. Наложить правую планку на левую и скрепить по нижнему срезу.
10. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
11. Стачать плечевые и правый боковой срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой срез от проймы до метки и от метки молнии до низа. Втачать застежку - молнию.
12. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания). Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхнюю стойку в горловину, припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настрочить и шов притачивания верхней стойки.
13. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить и обметать. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуски обметать, вывернуть манжету на лицевую сторону.
14. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
15. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Пришить пуговицы.
16. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 5 деталей. Настрочить шлевки на талии согласно эскизу технического рисунка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

