

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 1 пуговица; разъемная застежка-молния; две молнии на карманы, подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



8. Подборт – 2 детали

9. Нижняя обтачка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

6. Мешковина кармана малая – 2 детали

7. Мешковина кармана большая – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, нижняя обтачка полочки, подгибка рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.

3. Наметить место расположения кармана на полочке. Уточнить линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии стачать края подкладки.

4. На левой полочке стачать рельефный срез, вставляя левую часть тесьмы - молнии. Припуски разутюжить. Стачать правый рельефный срез. Припуски разутюжить.

5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

7. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Притачать нижнюю обтачку к подборту. Стачать средний срез нижней обтачки, припуск разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по горловине. Правый борт обтачать, вкладывая правую часть тесьмы застежки-молнии. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

