

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 молния для застежки; 2 молнии в карман; 1 пуговица, х\б ткань для мешковины.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск вдоль разреза — 3 см, подгибка низа изделия 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральное заднее полотнище – 2 детали
2. Боковое заднее полотнище – 2 детали
3. Кокетка спинки – 4 детали
4. Центральная часть переда – 2 детали
5. Боковая часть переда – 2 детали
6. Кокетка переда – 4 детали
7. Откосок — 1 деталь
8. Большая мешковина — 2 детали

Из х\б ткани:



1. Малая мешковина — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать вход в карман долевином. Разрезать вход в карман посередине по линии разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0.1 см от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин.
2. Стачать боковую и центральную части переда. Шов в уголке надсечь, припуски заутюжить в сторону центральной части и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Притачать кокетку к переду. Шов заутюжить на кокетку, обметать и отстрочить.
4. Стачать детали центральной и боковой части спинки. Шов заутюжить к середине спинки, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Притачать кокетку спинки. Шов заутюжить на кокетку, обметать и отстрочить.
5. Стачать боковые срезы. Шов обметать и заутюжить к спинке.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Швы разутюжить. Обметать нижний срез кокеток.
7. С левой передней половинки срезать цельнокроеную обтачку, оставляя припуск по среднему шву 1 см. На левой внутренней кокетке срезать ц/к обтачку, на правой внутренней кокетке срезать участок, равный ширине ц/к гульфика. Стачать средний срез передних половинок, начиная строчку у края цельнокроеной обтачки. Обметать передний средний срез от начала строчки до низа. Отдельно обметать срез гульфика. Цельнокроенный гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Притачать свободную тесьму застежки-молнии к цельнокроенному гульфику правой половинки. Притачать внутреннюю кокетку к гульфику. Сложить откосок вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать продольный и короткий нижний срезы. Обметать открытые срезы откоска. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Сложить внешние и внутренние кокетки между собой и обтачать верхний срез и угол на спинке до намеченной линии среднего среза спинки. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой половинке. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны юбки. Притачать открытый срез левой внутренней кокетки ко шву притачивания молнии. С изнаночной стороны соединить нижние концы гульфика и откоска. Настрочить внутренние кокетки в шов притачивания верхних кокеток.
8. Вложить правую часть спинки в левую между внутренней кокеткой и основной деталью. Стачать средний срез спинки от угла до разреза. Шов обметать, заутюжить к левой стороне, детали вывернуть.
9. Обметать припуски вдоль разреза. Надсечь средний шов спинки, разрез разутюжить. Припуск подгибки низа заутюжить сначала на 1 см, а затем еще на 3 см поверх припуска разреза. Проложить

отделочную строчку вдоль среднего среза спинки, разреза и низа юбки согласно техническому рисунку.

10. По разметке обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

