

Рекомендации по выбору ткани: тонкий, хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Планка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Вдоль среза 3 на боковой части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать срезы 1 и 2 на боковой части полочки. Уравнять полученные вертикальные



участки (не стачивать).

2. На центральной части полочки наметить и разрезать вытачку, оставляя припуски 0.5 - 0.7 см. Стачать вытачку. Стачать рельефный срез. Шов приутюжить.
3. Вдоль плечевого шва полочки от метки до среднего шва проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать боковые и плечевые срезы спинки и полочки.
4. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Строчку начинать и заканчивать у метки среднего шва полочки. Стачать средний срез полочки от метки до низа.
5. Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Планку вывернуть и приутюжить, располагая шов по середине планки.
6. Вдоль подрезов на полочке проложить строчку резиновой нитью. Строчку прокладывать между отверстиями. В отверстия вставить планку и стачать.
7. Нижний срез и срезы проймы обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

